



NS/NS2 MOON RGB WIRELESS CONTROLLER

SUPPORT SWITCH 2/SWITCH/
SWITCH LITE/PC/IOS/ANDROID/STEAM PLATFORM



For other languages not included in this manual, please download the full translation from our website: www.deep-explorer.com

User Manual DEEP-EXPLORER



Electrical Parameter

Operating Voltage:	DC 3.7V
Operating Current:	25mA-150mA
Sleep Current:	≈27uA
Built-in Lithium Battery:	600mAh
Enter Charging Voltage:	Type-C Input 5V
Charging Current:	≈350mA
Bluetooth Edition:	2.1 +EDR
Transmission Distance:	10M
Port:	TYPE C Interface
Endurance:	Endurance

1. Product Introduction and Its Application Scope
The multi in one handle is equipped with a built-in channel light to indicate the status of the handle, which is clear and easy to distinguish. Built in stable motor for real-time feedback Game vibration. Provide users with a high-energy gaming experience.

2. Product features

- The controller has Bluetooth connection mode and wired connection mode according to different platforms.
- The controller supports Switch hosts, Android systems, Windows systems, and IOS systems.
- The Bluetooth controller supports Switch, Android, and IOS13 platforms through a combination of buttons.
- The controller supports Switch, Android, XINPUT (PC360), and DINPUT functions when wired.

Safety Warnings

Use only a compliant 5V USB-C charger.
Do not open the controller or puncture the internal battery (Li-ion 600 mAh - 3.7V).
Do not expose to water, moisture, excessive heat, or direct sunlight.
Do not use if the USB-C cable is damaged.
Keep out of reach of young children (small Reset hole present).
Usage Precautions
Average battery life: up to 10 hours of playtime.
Optimal Bluetooth range: 10 meters (Bluetooth 5.0).
Charging current = 350 mA via 5V USB-C only.
Avoid shocks, drops, and strong pressure on the joysticks.
Unplug after full charge.
Clean with a dry cloth only. Do not use liquids.

FRA

- Sincronizzazione della manette
Switch (Bluetooth)
HOME 3 secondi
Menu manette → appuyare sur HOME
USB: toucher → automatique
PC Windows
HOME + X 3 secondes → Xbox Wireless Controller
LED fixe = connecté
USB: automatique (X-Input)
Android
HOME + B 3 secondes → Gamepad
LED fixe = connecté
USB: automatique
2) Fonction Turbo
Turbo + bouton + tir continu
Refaire → Auto Turbo
Refaire → OFF
Boutons : A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, ↑ ↓ ↔
Vitesse :
Turbo + stick droit haut + plus rapide
Turbo + stick droit bas + plus lent
8 / 15 / 25 pressions/s
Non sauvegardé
Effacer : Turbo + SELECT

3) Function Macro (M1 / M2)

- Boutons : A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
Programmer :
M1/M2 + Turbo 2 secondes
Appuyer sur les boutons
M1/M2 pour valider
Effacer :
Turbo + M1/M2 2 secondes
Non sauvegardé
4) Inversion des boutons
Turbo + R3 :
X ↔ Y
A ↔ B
Non sauvegardé
5) Mode éclairage
L3 + R3 → changer de mode
11 modes (mémoire conservée)
6) Reconnexion
Appui court HOME
Tentative pendant 30 secondes
L3 + R3 → changer de mode
7) Extinction
HOME 5 secondes
Arrêt automatique si :
Échec appairage 60 secondes
Échec reconnaissance 30 secondes
5 minutes sans action
Batterie < 3.45 V
8) Alerte batterie faible
< 3.6 V → LED clignote vite
< 3.45 V → arrêt
9) Charge
Éteinte en charge : LED HOME clignote
Charge : LED éteinte
En USB: LED canal clignote puis fixe
10) Reset
Bouton reset au dos de la manette.
11) Calibration des capteurs
Manette éteinte et à plat
SELECT + HOME
LED s'éteint = OK
Sinon : appuyer 2 fois sur HOME et recommencer
12) Calibration des sticks
Manette éteinte : B + ↓, puis HOME
Bouger les sticks dans toutes les directions
LED clignote = OK
Δ À faire en cas de problème.

IT

- Sincronizzazione del controller
Switch (Bluetooth)
HOME 3 secondi
Menu controller → HOME
LED fisso = connesso
USB: automatico
PC Windows
HOME + X 3 secondi → Xbox Wireless Controller
LED fisso = connesso
USB: automatico
2) Funzione Turbo
Turbo + pulsante → pressione continua
Ripetere → Auto Turbo
Ripetere → OFF
Pulsanti: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, ↑ ↓ ↔
Velocità:
Turbo + stick destro su → più veloce
Turbo + stick destro giù → più lento
8 / 15 / 25 pressioni al secondo
Non salvato
Cancellare: Turbo + SELECT
3) Funzione Macro (M1 / M2)
Pulsanti: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
Programmare:
M1/M2 + Turbo 2 secondi
Premere i pulsanti
M1/M2 per confermare
Cancellare:
Turbo + M1/M2 2 secondi
Non salvato
4) Inversione dei pulsanti
Turbo + R3 : X ↔ Y | A ↔ B (non salvato)
5) Modalità illuminazione
L3 + R3 : cambiare modalità (11 modalità, memoria mantenuta)
6) Riconnesione
Pressione breve HOME
Tentativo per 30 secondi
Fallimento → spegnimento automatico

- Spagnimento
HOME 5 secondi
Spagnimento automatico se:
Fallimento associazione 60 secondi
Fallimento riconnesione 30 secondi
5 minuti senza uso
Batteria < 3.45 V
8) Batteria scarica
< 3.6 V : LED lampeggia veloce | < 3.45 V : spagnimento automatico
9) Carica
Spento in carica: LED HOME lampeggia
Carico completo: LED spento
In USB: LED canale lampeggia poi fisso
10) Reset
Pulsante reset sul retro del controller
11) Calibrazione degli stick
Controller spento e su superficie piana
SELECT + HOME
LED si spegne = OK
Se fallisce: HOME x2 e ripetere

- 12) Calibrazione degli stick
Controller spento: B + ↓, poi HOME
Muovere gli stick in tutte le direzioni
LED lampeggia = OK
Δ Da fare in caso di problema.

GER

- Synchronisierung des Controllers
Switch (Bluetooth)
HOME 3 Sekunden
Controller-Menü → HOME
LED dauerhaft an = verbunden
USB: automatisch
PC Windows
HOME + X 3 Sekunden → Xbox Wireless Controller
LED dauerhaft an = verbunden
USB: automatisch (X-Input)
Android
HOME + B 3 Sekunden → Gamepad
LED dauerhaft an = verbunden
USB: automatisch
- Turbo-Funktion
Turbo + Taste → Dauerfeuer
Erneut → Auto Turbo
Erneut → AUS
Geschwindigkeit:
Turbo + rechter Stick hoch → langsamer
Turbo + rechter Stick runter → schneller
8 / 15 / 25 Eingaben pro Sekunde
Nicht gespeichert
Löschen: Turbo + SELECT

- Makro-Funktion (M1 / M2)
Tasten: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
Programmieren:
M1/M2 + Turbo 2 Sekunden
Tasten drücken
M1/M2 zum Bestätigen
Löschen:
Turbo + M1/M2 2 Sekunden
Nicht gespeichert
4) Tasten tauschen
Turbo + R3 : X ↔ Y | A ↔ B (nicht gespeichert)
5) Beleuchtungsmodus
L3 + R3 : Modus wechseln (11 Modi, Speicherung aktiv)
6) Wiederverbindung
Kurz HOME drücken
Versuch für 30 Sekunden
Fehler = automatische Abschaltung
7) Ausschalten
HOME 5 Sekunden
Automatisch aus bei:
Fehlgeschlagene Kopplung 60 Sekunden
Fehlgeschlagene Wieder Verbindung 30 Sekunden
5 Minuten ohne Nutzung
Batterie < 3.45 V
8) Niedriger Akkustand
< 3.6 V : LED blinkt schnell | < 3.45 V : automatische Abschaltung
9) Laden
Ausgeschaltet beim Laden: HOME-LED blinkt
Voll geladen: LED aus
Eher: USB: Kanal-LED blinkt, dann dauerhaft an
10) Reset
Reset-Taste auf der Rückseite
11) Sensor-Kalibrierung
Controller aus und flach hinlegen
SELECT + HOME
LED geht aus = OK
Wenn nicht: HOME x2 und wiederholen
- 12) Stick-Kalibrierung
Controller aus: B + ↓, dann HOME
Sticks in alle Richtungen bewegen
LED blinkt = OK
Δ Bei Problemen durchführen.

ESP

- Sincronización del mando
Switch (Bluetooth)
HOME 3 segundos
Menú de mandos → HOME
LED fijo = conectado
USB: automático
PC Windows
HOME + X 3 segundos → Xbox Wireless Controller
LED fijo = conectado
USB: automático (X-Input)
Android
HOME + B 3 segundos → Gamepad
LED fijo = conectado
USB: automático
2) Función Turbo
Turbo + botón → disparo continuo
Repetir → Auto Turbo
Repetir → OFF
Botones: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, ↑ ↓ ↔
Velocidad:
Turbo + stick derecho arriba → más rápido
Turbo + stick derecho abajo → más lento
8 / 15 / 25 pulsaciones por segundo
No guardado
Borrar: Turbo + SELECT
3) Función Macro (M1 / M2)
Botones: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
Programar:
M1/M2 + Turbo 2 segundos
Pulsar los botones
M1/M2 para confirmar
Borrar:
Turbo + M1/M2 2 segundos
No guardado
4) Intercambio de botones
Turbo + R3 : X ↔ Y | A ↔ B (no guardado)
5) Modo de iluminación
L3 + R3 : cambiar modo (11 modos, memoria guardada)
6) Reconexión
Pulsación corta HOME
Intento durante 30 segundos
Fallo → apagado automático

- 7) Apagado
HOME 5 segundos
Apagado automático si:
Fallo de emparejamiento 60 segundos
5 minutos sin uso
Batería < 3.45 V

- Bateria baja
< 3.6 V : LED parpadea rápido | < 3.45 V : apagado automático
6) Reconexión
Short press HOME
Attempts for 30 seconds
En USB: LED del canal parpadea y luego fijo
10) Reset
Botón reset en la parte trasera
11) Calibración de sensores
Mando apagado y en superficie plana
SELECT + HOME
LED se apaga = OK
Si falla: HOME x2 y repetir

- 12) Calibración de sticks
Mando apagado: B + ↓, luego HOME
Mover los sticks en todas las direcciones
LED parpadea = OK
Δ Realizar en caso de problema.

UK

- Controller Synchronization
Switch (Bluetooth)
HOME 3 seconds
Open controller menu → press HOME
Solid LED = connected
USB: automatic
PC Windows
HOME + X 3 seconds → Xbox Wireless Controller
Solid LED = connected
USB: automatic (X-Input)
Android
HOME + B 3 seconds → Gamepad
Solid LED = connected
USB: automatic
2) Turbo Function
Turbo + button → continuous fire
Repeat → Auto Turbo
Repeat → OFF
Buttons: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, ↑ ↓ ↔
Speed:
Turbo + right stick up → faster
Turbo + right stick down → slower
8 / 15 / 25 presses per second
Not saved
4) Button Swap
Turbo + R3: X ↔ Y | A ↔ B (not saved)
Clear: Turbo + SELECT
- 3) Macro Function (M1 / M2)
Buttons: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
To program:
M1/M2 + Turbo 2 seconds
Press buttons to record
M1/M2 to confirm
To clear:
Turbo + M1/M2 2 seconds
Not saved
4) Button Swap
Turbo + R3: X ↔ Y | A ↔ B (not saved)

- Lighting Mode
L3 + R3: change mode (11 modes, memory saved)
6) Reconnection
Short press HOME
Attempts for 30 seconds
Failure → automatic shutdown
7) Power Off
HOME 5 seconds
Auto power off if:
Pairing fails 60 seconds
Reconnection fails 30 seconds
5 minutes no use
Battery < 3.45 V
8) Low Battery
< 3.6 V: LED flashes fast | < 3.45 V: automatic shutdown
9) Charging
Charging while off: HOME LED flashes
Fully charged: LED off
Via USB: channel LED flashes then solid
10) Reset
Reset button on the back
11) Sensor Calibration
Controller off and placed flat
SELECT + HOME
LED turns off = OK
If not: press HOME x2 and retry
12) Stick Calibration
Controller off: B + ↓, then HOME
Move sticks in all directions
LED flashes = OK
Δ Do this if issues occur.

DA

- Synchronisering af controller
Switch (Bluetooth)
HOME 3 sekunder
Åbn controller-menu → tryk HOME
Fast LED = forbundet
USB: automatisk
PC Windows
HOME + X 3 sekunder → Xbox Wireless Controller
Fast LED = forbundet
USB: automatisk (X-Input)
Android
HOME + B 3 sekunder → Gamepad
Fast LED = forbundet
USB: automatisk

- Turbo-funktion
Turbo + knop → hurtigtryk
Genøg → Auto Turbo
Genøg → FRA
Knapper: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, ↑ ↓ ↔
Hastighed:
Turbo + højre stick op → hurtigere
Turbo + højre stick ned → langsommere
8 / 15 / 25 tryk pr. sekund
Gemmes ikke
Slet: Turbo + SELECT
3) Makro-funktion (M1 / M2)
Knapper: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, ↑ ↓ ↔, L3, R3
Programmer:
M1/M2 + Turbo 2 sekunder
Tryk på knapperne
M1/M2 for at bekræfte
Slet:
Turbo + M1/M2 2 sekunder
Gemmes ikke
4) Byt knapper
Turbo + R3: X ↔ Y | A ↔ B (gemmes ikke)
5) Lys-tilstand
L3 + R3: skift tilstand (11 tilstande, gemmes)
6) Genforbindelse
Kort tryk på HOME
Forsøger i 30 sekunder
Føj → automatisk slukning
7) Slukning
HOME 5 sekunder
Slukker automatisk hvis
Parring fejler 60 sekunder
Genforbindelse fejler 30 sekunder
5 minutter uden brug
Batteri < 3.45 V
8) Lavt batteri
< 3.6 V: LED blinker hurtigt | < 3.45 V: automatisk slukning
9) Opladning
Oplader slukket: HOME-LED blinker
Fuld opladet: LED slukket
Via USB: kanal-LED blinker og bliver fast
10) Reset
Reset-knup på bagsiden
11) Sensor-kalibrering
Controller slukket og lagt fladt
SELECT + HOME
LED slukker = OK
Hvis ikke: tryk HOME x2 og prøv igen
12) Stick-kalibrering
Controller slukket: B + ↓, derefter HOME
Bæveg sticks i alle retninger
LED blinker = OK
Δ Gærs ved problemer.
USB: automatisk